


برد شارژر رامونا



روش تنظیم ولتاژ شارژ

ابتدا تغذیه را به برد متصل کنید و توسط ولتمتر ولتاژ قسمت باتری را روی ولتاژ شارژ مطابق جدول تنظیم کنید.

باتری با جریان شارژ ثابت شروع به شارژ میکند و پس از شارژ کامل جریان قطع میگردد.

جدول انتخاب ولتاژ شارژ

ولتاژ اتصال باتری (بدون باتری)	ولتاژ باتری	ردیف
۷,۵ ولت	۶ ولت	۱
۱۴,۸ ولت	۱۲ ولت	۲
۲۹ ولت	۲۴ ولت	۳